

測定記録支援システム BLuE
Windows 版 PD3259-50
ユーザーズマニュアル

第1版

令和 5 年 5 月 22 日

株式会社アネステック

目次

1 概要	1
2 動作条件	1
3 システム仕様.....	1
4 取扱説明	2
4.1 測定を行う	2
4.2 その他の操作	3
4.2.1 PD3259-50 の設定	3
5 FAQ	5

1 概要

本マニュアルは Windows 版 BLuE の特定測定器向けマニュアルです。

本マニュアルでは日置電機株式会社 PD3259-50 の操作方法について説明します。

2 動作条件

当システムは、下記スペックを満たす Windows PC 上で動作させる事を前提とします。

CPU	1GHz 以上
メモリ	8GB 以上推奨
HDD	20GB 以上

3 システム仕様

当システムは、下記環境で動作させる事を前提とします。

OS	Microsoft Windows10
OS バージョン	20H2、21H1、21H2
Excel バージョン	2013～2019
通信方式	Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 以降

4 取扱説明

4.1 測定を行う


共通操作マニュアル(Windows_Excel)を参照して、測定器との接続まで完了させます。

① 測定値取得の開始

測定器接続後、測定値取得の開始まで行います。

② Excel に測定値を反映する

Excel 上の測定値を入力したいセルをクリックします。BLuE の画面中央に表示される測定値を確認し「→①」ボタンをクリックすると、その時の測定値が選択しているセルに反映されます。




③ 測定値取得の終了

共通操作マニュアル(Windows_Excel)を参照して、測定値取得の終了を行います。

4.2 その他の操作


4.2.1 PD3259-50 の設定

測定値取得画面の個別設定ボタンを押すと設定が表示されます。出力対象タブから取得値の出力設定が可能です。各種設定タブからは測定時の反映方法の設定を行います。




① 出力対象

BLuE に表示する測定値の項目を選択します。



② 各種設定タブ

以下の各種設定を行うことにより、測定対象及び、測定方法を変えることができます。



(ア) 個別入力/一括入力

個別入力：1つのExcelに対して測定値を反映する。

一括入力：連携中の1つ又は複数のExcelに対して測定値を反映する。

「個別入力」、「一括入力」の指定は、値取得タイプの「測定器本体トリガ」を選択時は無効であり、「入力ボタントリガ」を選択時に有効となります。

(イ) 値取得タイプ

測定器本体トリガ：測定器 PD3259-50 本体の「HOLD」ボタンを押すことにより測定値を反映できるようにする。

入力ボタントリガ：測定値取得画面に表示される「→①」ボタン又は、「→ALL」ボタンを押すことにより測定値を反映できるようにする。

5 FAQ

システム仕様

Q. BLuE が前面に表示されていない状態で測定値を出力できますか？

A. BLuE が前面に表示されていない状態で測定値を出力することはできません。

測定器

Q. 測定器の使い方を知りたい。

A. 測定器の説明書をご確認ください。

Excel

Q. Excel の基本的な使い方を知りたい。

A. Microsoft のヘルプ、サポートをご確認ください。