

測定記録支援システム BLuE iPadOS 版 IR4055 ユーザーズマニュアル

第1版

2023年1月30日

株式会社アネステック



目次

1	↓ 概要	1
2	2 動作条件	1
3	3 システム仕様	1
4	↓ 用語説明	2
5	5 取扱説明	3
	5.1 測定を行う(Excel)	
	5.2 測定を行う(PDF)	16
	5.3 その他の操作	30
	5.3.1 IR4055 の設定	30
6	5 FAQ	



1 概要

本マニュアルは iPadOS 版 BLuE の特定測定器向けマニュアルです。

本マニュアルでは日置電機株式会社 IR4055 の操作方法について説明します。

2 動作条件

当システムは、下記スペックを満たす iPad 上で動作させる事を前提とします。

ハード	iPad 5 以降
	その他の動作条件は当該 iPad の動作条件に準じます。

3 システム仕様

当システムは、下記環境で動作させる事を前提とします。

OS	iPadOS 14.8 以降
BLuEApp	BLuEApp 1.3 以降
Excel バージョン	Excel for iPad 2.42 以降(以下、Excel と表記)
PDF アプリケーション	BLuE PDF Editor 1.3 以降(以下、PDFEditor と表記)
通信方式	Bluetooth 4.0(Bluetooth Low Energy)以降



4 用語説明

本書で使用する用語の説明です。

- タップ
 指1本で画面に触れすぐに離すジェスチャ。リンクの移動やボタンの押し上げなどよく使われる基本動作。
- ダブルタップ
 短い時間でタップを2回行うジェスチャ。
- ロングタップ
 タップで画面に触れている時間を長くしたジェスチャ。
- ドラッグ
 タップ/ロングタップで画面に触れたのち指を移動させるジェスチャ。持って動かすイメージ。
- スワイプ
 画面上で指を移動させてから離すジェスチャ。払うイメージ。
- ピンチイン/ピンチアウト
 画面に2本の指で触れ、2本の間隔を近づけるとピンチイン、2本の間隔を離すとピンチアウト。
- ドック
 iPadOS で最近使ったアプリ、登録したアプリを簡単に呼び出すための機能。ホーム画面で画面下に 表示されている。
- SlideOver

起動中のアプリの上に別のアプリを小さい画面で起動する手法。複数のアプリを同時に起動できる。

- SplitView 画面を分割し2つのアプリを起動する手法。複数のアプリを同時に起動できる。
- 前面に表示
 SlideOver または SplitView の状態でアプリケーションが画面に表示されている状態。



5 取扱説明

5.1 測定を行う(Excel)

共通操作マニュアル(iPad版)を参照して、測定器との接続まで完了させます。

尚、測定においては Web 版 Excel においても同様の操作となります。

① 測定値取得の開始

接続中の機器が表示されている状態で BLuEApp の開始ボタンをタップすると測定値の取得が開始 されます。



Excel に測定値を反映する

Excel 上の測定値を入力したいセルをタップします。IR4055 のロータリースイッチを測定したい ファンクションに合わせます。後述の設定により BLuEApp のファンクションと IR4055 本体のフ ァンクションが一致していない場合測定値の出力はできません。

(ア)ファンクション確認が ON の場合

IR4055 本体のファンクションと BLuEApp のファンクションが一致していない場合、測定値 の出力はできません。BLuEApp のファンクションと IR4055 のファンクションを合わせて測 定を行ってください。

a. IR4055 本体のロータリースイッチを操作

IR4055 本体のロータリースイッチを操作しても BLuEApp のファンクションは変更されません。BLuEApp に表示される測定値は変更後のファンクションに応じた値が表示されますが、 BLuEApp の測定画面は BLuEApp で指定したファンクションに応じた画面のままとなり本体の ファンクションに応じた画面には変更されません。

b. BLuEApp のファンクションスイッチを操作

IR4055 のファンクションに合わせ BLuEApp のファンクションを変更します。画面上部のフ ァンクションスイッチをタップし、ファンクションを一致させます。

c. 測定値を反映する

ファンクションが一致している状態で、測定値反映操作を行うと測定値が選択しているセル に反映されます。測定値反映操作については「5.1②(ウ)測定値を反映する」を参照してくだ さい。

ファンクションが一致していない状態で、測定値反映操作を行うと警告が表示されます。フ ァンクションを一致させ再度測定を行ってください。

(イ)ファンクション確認が OFF の場合

IR4055本体のロータリースイッチを操作すると BLuEApp のファンクションが自動で変更されます。ファンクションが正しいことを確認し測定値をセルに反映してください。

(ウ)測定値を反映する

Excel 上の測定値を入力したいセルをタップします。 測定値が上限を超える(オーバーレンジ)場合、BLuEApp の画面には測定器から送られた測 定値が表示されます。

※PVΩ測定時、および絶縁抵抗測定時、Excel に出力される測定値の書式は後述の設定により 変更可能です。

a. 絶縁抵抗測定

ファンクションが絶縁抵抗測定の状態であることを確認します。BLuEApp は本体操作待ちの 状態になります。測定の準備ができたら IR4055の MEASURE キーを押下します。押下中は BLuEApp の画面中央に測定中の測定値が表示されます。MEASURE キーの押下を終了すると 測定値が確定します。後述する反映方法の設定により、測定値の出力方法が変わります。

i. 自動出力の場合

測定値が確定すると測定値が選択しているセルに反映されます。

ii. 手動出力の場合

測定値が確定すると、各項目の値と出力ボタン、セル反映ボタンが表示されます。セル反映ボタンをタップすると測定値が選択しているセルに反映されます。IR4055の MEASURE キーを押下すると再び測定中に戻ります。

各項目の出力ボタンをタップすると、指定された各項目の値が選択しているセルに反映さ

れます。

iii. 測定中出力の場合

MEASURE キーを押下すると、各項目の値と出力ボタン、セル反映ボタンが表示されま す。セル反映ボタンをタップすると測定値が選択しているセルに反映されます。 MEASURE キーの押下を終了すると本体操作待ちの状態になります。

各項目の出力ボタンをタップすると、指定された各項目の値が選択しているセルに反映さ

れます。

b. PVΩ測定

ファンクションが PVΩ測定の状態であることを確認します。BLuEApp は本体操作待ちの状態になります。測定の準備ができたら IR4055の MEASURE キーを押下します。押下中は BLuEApp の画面中央に測定中の測定値が表示されます。MEASURE キーの押下を終了すると 測定値が確定します。後述する反映方法の設定により、測定値の出力方法が変わります。

i. 自動出力の場合

測定値が確定すると測定値が選択しているセルに反映されます。

第11 10月12日(水)				***				÷ 64%
< A49一般回归回度测定表 te	st Av-a	A 挿入	推両	敌式	$\vec{\tau} - \hat{\mathcal{I}}$	权限	表;	***
9 C MS Mincho	9.5	₽B	IL	5 S	aA ~	<u>م</u> ~	<u>A</u> .	伝統中の演奏
fx							~	IR4055
A A		ВC	DI	EF		G		四田務定 PVD創定 外部反抗対定
1								> 2000 MΩ
2000. OM Ω L	1.E							判定結果 基準値
4								自動出力
5								
6								
7								本体操作待ち
8								
9								終了
10								

ii. 手動出力の場合

測定値が確定すると、各項目の値と出力ボタン、セル反映ボタンが表示されます。セル反映ボタンをタップすると測定値が選択しているセルに反映されます。IR4055の MEASURE キーを押下すると再び測定中に戻ります。

各項目の出力ボタンをタップすると、指定された各項目の値が選択しているセルに反映さ

れます。

iii. 測定中出力の場合

MEASURE キーを押下すると、各項目の値と出力ボタン、セル反映ボタンが表示されま す。セル反映ボタンをタップすると測定値が選択しているセルに反映されます。 MEASURE キーの押下を終了すると本体操作待ちの状態になります。

各項目の出力ボタンをタップすると、指定された各項目の値が選択しているセルに反映さ

c. 電圧測定

ファンクションが電圧測定の状態であることを確認します。BLuEAppの画面中央に表示され る測定値を確認しセル反映ボタンをタップする、もしくは MEASURE キー押下時出力の設定 が ON の状態で接続中の機器の MEASURE キーを押下すると、選択しているセルに測定値を 反映させることができます。

(多11 10月12日(水)	***	⊕ 64%)¥)	S11 10月12日((*)	***	🗢 64% 🛤
く A49一般照明照度測定表test	ホーム 挿入 権田 数式 データ 収置 お		< A49-#	版版明的度制定表test 小一A 译。	入 権両 数式 データ 収開 お	•••
9 C MS Mincho	9.5 🖗 B I U S aA ~ Å ~ Å	、伝統中心接触	9 ୧	MS Mincho 9.5 🖗 B	I U S A~ A~ A	、住職中の選挙
fx		× IR4055-	fx			🖌 IR4055-
A	BCDEFG			A B (CDEF G	石田和市 PVD新市 地路经数制定
1		AC 1234 V	1			AC 1234 V
2		-	2			
3		ファンクション確認		23. 4		ファンクション確認
4			4			
5			5			
5						
6		セル反映	0			セル反映
7			7			
8			8			
9		終了	9			終了
10			10			
一般証明照度測定表 +			一般翻	E明照度测定表 +		

i. 測定画面下部のセル反映ボタンをタップ

ファンクションが一致している状態で、測定画面下部のセル反映ボタンをタップすると、 BLuEAppの画面中央に表示されている測定値が選択しているセルに反映されます。

ii. 接続中の機器の MEASURE キーを押下

MEASURE キー押下時出力の設定が ON、かつファンクションを反映したい測定値のファ ンクションに一致させた状態で、接続中の機器の MEASURE キーを押下すると、 BLuEApp の画面中央に表示されている測定値が選択しているセルに反映されます。

③ 測定値取得の終了

終了ボタンをタップすると測定開始前の画面に戻ります。

5.2 測定を行う(PDF)

iPadOS版 BLuEのマニュアルを参照し測定器との接続まで完了させます。

① 測定値取得の開始

接続中の機器が表示されている状態で BLuEApp の開始ボタンをタップすると測定値の取得が開始 されます。

② PDF に測定値を反映する

測定ボタンをタップすると測定モードになります。IR4055 のロータリースイッチを測定したいフ ァンクションに合わせます。後述の設定により BLuEApp のファンクションと IR4055 本体のファ ンクションが一致していない場合測定値の出力はできません。

測定中のダイアログのキャンセルを行うことで測定のキャンセルが可能です。

(ア)ファンクション確認が ON の場合

IR4055 本体のファンクションと BLuEApp のファンクションが一致していない場合、測定値 の出力はできません。BLuEApp のファンクションと IR4055 のファンクションを合わせて測 定を行ってください。

a. IR4055 本体のロータリースイッチを操作

IR4055 本体のロータリースイッチを操作しても BLuEApp のファンクションは変更されません。BLuEApp に表示される測定値は変更後のファンクションに応じた値が表示されますが、 BLuEApp の測定画面は BLuEApp で指定したファンクションに応じた画面のままとなり本体のファンクションに応じた画面には変更されません。

b. BLuEApp のファンクションスイッチを操作

IR4055 のファンクションに合わせ BLuEApp のファンクションを変更します。画面上部のファンクションスイッチをタップし、ファンクションを一致させます。

c. 測定値を反映する

ファンクションが一致している状態で測定値反映操作を行うと測定値が測定ポイントに反映 されます。測定値反映操作については「5.2②(ウ)測定値を反映する」を参照してください。

ファンクションが一致していない状態で、測定値反映操作を行うと警告が表示されます。フ ァンクションを一致させ再度測定を行ってください。

(イ)ファンクション確認が OFF の場合

IR4055 本体のロータリースイッチを操作すると BLuEApp のファンクションが自動で変更さ れます。IR4055 本体のロータリースイッチを PVΩ 測定、または、絶縁抵抗測定へ切り替えた 場合は、BLuEApp のファンクションが自動で変更されます。ファンクションが正しいことを 確認し測定値を測定ポイントに反映してください。

(ウ)測定値を反映する

測定ボタンをタップすると測定モードになります。 測定値が上限を超える(オーバーレンジ)場合、BLuEApp の画面には測定器から送られた測 定値が表示されます。

※PVΩ測定時、および絶縁抵抗測定時、PDFEditor に出力される測定値の書式は後述の設定に より変更可能です。

a. 絶縁抵抗測定

BLuEApp のファンクションが絶縁抵抗測定の状態で測定ポイントをタップすると、測定中の ダイアログが表示され IR4055 本体の操作待ちになります。測定の準備ができたら IR4055 の MEASURE キーを押下します。押下中は BLuEApp の画面中央に測定中の測定値が表示さ れます。MEASURE キーの押下を終了すると測定値が確定します。後述の設定により測定値 を出力する方法が変わります。

測定中のダイアログのキャンセルを行うことで測定のキャンセルが可能です。 表示する測定項目を変更する方法については「5.2③書式設定」を参照してください。

i. 自動出力の場合

測定値が確定すると測定値が測定ポイントに反映されます。

ii. 手動出力の場合

測定値が確定すると測定値出力ボタンが表示されます。測定値出力ボタンをタップすると 測定値が選択している測定ポイントに反映されます。測定値出力ボタンまたは本体操作待 ちの表示中に IR4055 の MEASURE キーを押下すると再び測定中に戻ります。

iii. 測定中出力の場合

MEASURE キーを押下すると、測定値出力ボタンが表示されます。測定値出力ボタンをタップすると測定値が選択している測定ポイントに反映されます。MEASURE キーの押下を 終了すると本体操作待ちの状態になります。

b. PVΩ測定

BLuEApp のファンクションが PVΩ測定の状態で測定ポイントをタップすると、測定中のダ イアログが表示され IR4055 本体の操作待ちになります。測定の準備ができたら IR4055 の MEASURE キーを押下します。押下中は BLuEApp の画面中央に測定中の測定値が表示され ます。MEASURE キーの押下を終了すると測定値が確定します。後述の設定により測定値を 出力する方法が変わります。

測定中のダイアログのキャンセルを行うことで測定のキャンセルが可能です。 表示する測定項目を変更する方法については「5.2③書式設定」を参照してください。

i. 自動出力の場合

測定値が確定すると測定値が測定ポイントに反映されます。

ii. 手動出力の場合

測定値が確定すると測定値出力ボタンが表示されます。測定値出力ボタンをタップすると 測定値が選択している測定ポイントに反映されます。測定値出力ボタンまたは本体操作待 ちの表示中に IR4055 の MEASURE キーを押下すると再び測定中に戻ります。

iii. 測定中出力の場合

MEASURE キーを押下すると、測定値出力ボタンが表示されます。測定値出力ボタンをタップすると測定値が選択している測定ポイントに反映されます。MEASURE キーの押下を 終了すると本体操作待ちの状態になります。

c. 電圧測定

BLuEApp のファンクションが電圧測定の状態で測定ポイントをタップすると、測定中のダイ アログが表示されます。BLuEApp の画面中央に表示される測定値を確認し測定値出力ボタン をタップする、もしくは MEASURE キー押下時出力の設定が ON の状態で接続中の機器の MEASURE キーを押下すると、測定ポイントに測定値を反映させることができます。

i. 測定画面下部の測定値出力ボタンをタップ

測定画面下部の測定値出力ボタンをタップすると、BLuEAppの画面中央に表示されている測定値が測定ポイントに反映されます。

ii. 接続中の機器の MEASURE キーを押下

MEASURE キー押下時出力の設定が ON の状態で、接続中の機器の MEASURE キーを押下 すると、BLuEApp の画面中央に表示されている測定値が測定ポイントに反映されます。

③ 書式設定

a. 書式設定を表示する

PDFEditorの書式設定ボタンをタップし、書式設定を表示し、測定項目を変更したい測定ポイントを選択します。測定ポイントを選択した状態で、書式設定の測定器別タブをタップし、選択した測定ポイントの測定項目を表示します。測定ポイントを複数選択した場合は、 最後に選択された測定ポイントの測定項目が表示されます。

/ -0

給湯

b. 表示する測定項目を変更する

表示された書式設定の項目を変更すると測定ポイントの表示項目が変わります。複数の測定 ポイントを選択した状態で表示項目を変更した場合、選択したすべての測定ポイントの表示 項目が変更されます。

(

(1

④ 測定値取得の終了

終了ボタンをタップすると測定開始前の画面に戻ります。

5.3 その他の操作

5.3.1 IR4055 の設定

戻る 設定 IR4055	く 戻る 設定 IR4055	く 戻る 設定 IR4055
通設定	R4055	R4055
続時自動遷移	ファンクション確認	ファンクション確認
動時再接続	MEASUREキー押下時	MEASUREキー押下時
	Шл	出力
1055	測定方法	測定方法
ァンクション確認	電圧測定 PV Ω测定 絶縁抵抗測定	電圧測定 PVΩ測定 絶縁抵抗測
EASUREキー押下時	反映方法	反映方法
<i>д</i>	手動出力 自動出力 測定中出力	手動出力 自動出力 測定中出力
定方法	PVΩ测定 500V	絶縁抵抗測定 500/
電圧測定 PVΩ測定 絶縁抵抗測定	定格測定電圧	定格測定電圧 500
	オーバーレンジ 2000.0MΩ以上	オーバーレンジ 100.0MΩ以上
	2000.0 M Ω 以上	100.0 M Ω 以上
	2000.0	100.0
	レンジ内 10.0	レンジ内 10.0
		-

① ファンクション確認

(ア)ON の場合

IR4055 のロータリースイッチを切り替えても BLuEApp のファンクションは切り替わりま せん。BLuEApp のファンクションを IR4055 のファンクションに合わせ測定を行ってくだ さい。

(イ) OFF の場合

IR4055 のロータリースイッチを切り替えた場合は、切り替えたタイミングで BLuEApp の ファンクションが変更されます。

② MEASURE キー押下時出力

(ア)ON の場合

IR4055 の電圧測定時、MEASURE キーを押下すると、Excel または PDFEditor に測定値が 反映されます。

(イ) OFF の場合

IR4055の電圧測定時、MEASURE キーを押下しても、Excel または PDFEditor に測定値が 反映されません。

③ 測定方法

測定する方法を選択します。

(ア)絶縁抵抗測定

設定項目:反映方法、レンジ設定

(イ)PVΩ測定

設定項目:反映方法、レンジ設定

(ウ)電圧測定

設定項目: **なし**

④ 反映方法

IR4055の PVΩ測定・絶縁抵抗測定時、MEASURE キーを押下し、解放したタイミングで測定値 が確定します。

(ア)自動出力

測定値が確定したときに測定値が自動で反映されます。BLuEApp に測定値の出力ボタンは 表示されません。

(イ)手動出力

MEASURE キーを押下し、解放したタイミングで測定値の出力ボタンが表示され、ボタンを 押下することで測定値が反映されます。

(ウ)測定中出力

MEASURE キー押下中に測定値の出力ボタンが表示され、ボタンを押下することで測定値が 反映されます。

詳細は「5.1②Excel に測定値を反映する」「5.2②PDF に測定値を反映する」を参照してください。

⑤ レンジ設定

IR4055の測定値を連携中のアプリケーションに表示する際の閾値、単位、書式を設定します。

(ア)定格測定電圧

IR4055 で使用可能な定格測定電圧ごとにレンジ設定を行うことができます。

- 定格測定電圧(PVΩ測定) 500V/1000V
- 定格測定電圧(絶縁抵抗測定) 50V/125V/250V/500V/1000V

(イ)レンジ選択

• オーバーレンジ

測定値が設定された上限値にも下限値にも達していない場合の出力形式を設定します。 ★任意の数値を入力したい場合

赤枠欄に任意の数値を入力(例として、"20"を入力)。ただし入力しただけでは反映されない ので、入力後、青枠欄をタップし、先ほど入力した値を選択することで設定が完了。 そのほか、「Ω」をタップすると「Ohm、Ω、なし」に、

「以上」をタップすると「以上、or more、and over、なし」にそれぞれ変更が可能。

戻る 設定 IR4055 起動時再接続	く 戻る 設定 IR4055
	式 朝鮮用 装装
IR4055	IR4055
ファンクション確認	ファンクション確認
MEASUREキー押下時	MEASUREキー押下時
шл	Шл 🚺
測定方法	測定方法
電圧測定 PVQ測定 絶縁抵抗測定	電圧測定 PVΩ 測定 絶縁抵抗測定
反映方法	反映方法
手動出力 自動出力 测定中出力	手動出力 自動出力 測定中出力
絶縁抵抗測定 定格測定電圧 50V	絶縁抵 ⁴⁴ 20 定格測 20
オーバーレンジ 100.0ΜΩ以上	オーバ 100.0
100.0 M Ω 以上 20	100.0 Λ Ω 以上 20
レンジ内 10.0	レンジ内 10.0

く 戻る 設定 IR4055 起動時冉接続 IR4055 ファンクション確認 MEASUREキー押下時 出力 測定方法 電圧測定 PVΩ測定 反映方法 手動出力 創定中出力 絶縁抵抗測定 50V 定格測定電圧 オーバーレンジ 20MΩ以上 20 M Ω 以上 20 レンジ内 10.0

● レンジ内

測定値が設定された上限値にも下限値にも達していない場合の出力形式を設定します。 ※手順については、オーバーレンジと同様。

定格測定電圧ごとの閾値、連携中のアプリケーションに出力される測定値の例は以下のとおりと なります。

定格測定電圧(PVΩ測定)	上限値	出力される測定値
500V	2000ΜΩ	2000.0 MΩ以上
1000V	4000ΜΩ	4000.0 MΩ以上

定格測定電圧(絶縁抵抗測定)	上限值	出力される測定値
50V	100MΩ	100.0MΩ以上
125V	250ΜΩ	250.0MΩ以上
250V	500MΩ	500.0MΩ以上
500V	2000MΩ	2000.0MΩ以上
1000V	4000MΩ	4000.0MΩ以上

6 FAQ

システム仕様

- Q. iPhone シリーズで動作しますか?
- A. iPhone シリーズでは動作しません。iPad のみと利用可能となります。 また、OS のバージョンは「iPadOS14.8」以降を使用してください。
- Q. BLuEApp が前面に表示されていない状態で測定値を出力できますか?
- A. BLuEApp が前面に表示されていない状態で測定値を出力することはできません。

測定器

- Q. 測定器の使い方を知りたい。
- A. 測定器の説明書をご確認ください。

Excel

- Q. Excel の基本的な使い方を知りたい。
- A. Microsoft のヘルプ、サポートをご確認ください。